IHR FACHHÄNDLER:

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KONNEN SIE STREICHEN

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55
| 033 29 - 607 93 56
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE


NOVIK

Fassadensysteme

Dauerhaft schöne Optik - großer Nutzen!

VERLEGEANLEITUNG

NOVIK Stone™ DS



Stand: 7-2020

Wichtige Hinweise

Farbabweichungen können produktionstechnisch bedingt sein und sind trotz intensiver Qualitätskontrollen nicht vollständig auszuschließen.

Elemente aus verschiedenen LBE-Nummern (Chargen) können für ein Objekt verwendet werden. Empfohlen wird jedoch je Wand, nur eine Charge zu verwenden.

Elemente mit Transportschäden, Produktionsfehlern, Farbabweichungen oder sonstigen Mängeln, dürfen nicht montiert werden.

Es ist immer darauf zu achten, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Fachregeln eingehalten werden.

Die aus Co-Polymer bestehenden Fassaden-Elemente unterliegen einer, durch die Umgebungstemperatur, ausgelösten Ausdehnung bzw. Schrumpfung.

Daher sind unbedingt die Montagehinweise zu beachten.

Die Be- und Entlüftung der Fassade und die zwängungsfreie kontrollierte Ausdehnung der Elemente, sind immer sicherzustellen.

Schrauben Sie niemals in der Fläche der Elemente oder neben den Befestigungsschlitzen, da dies die natürliche Ausdehnung der Elemente verhindert und zu Verwerfungen führen kann.

Bei Zubehörprofilen ohne vorgefertigte Langlöcher sind diese manuell zu erstellen (z. B. mit Hilfe eines Winkelschleifers) sowie mit Fix- und Gleitpunkten siehe Seite 6 Bild 21-23 zu befestigen.


Auf Seite 15 finden Sie eine Übersicht der benötigten Profile am Gebäude.

Montage

Die Unterkonstruktion muss mindestens 20 mm Stark und möglichst 60 mm breit sein. Sie ist als senkrechte Traglattung im Abstand (Mitte Latte) von maximal 250 mm, zu erstellen.
Im Eckbereich wird bei Bedarf, je nach verwendetem Profil, eine zusätzliche Traglatte eingefügt.

Wird das Objekt mit einer Dämmung versehen, ist diese als erstes, mit der dafür erforderlichen Unterkonstruktion (in der Regel Holzlattung), am Bauwerk anzubringen. Dabei ist darauf zu achten, das maximal bündig mit der Oberfläche der Dämmung, Befestigungspunkte für die senkrechte Traglattung zur Verfügung stehen (bei Holz-Unterkonstruktion - vorletzte Lattung waagerecht siehe Bild 1).


Die Unterkonstruktion ist möglichst komplett fertig zu stellen.
Um gerade Flächen zu erhalten, ist eine Maurerschnur und ein Richtscheit zu empfehlen.
Der Abstand zwischen der Unterkonstruktion und dem Boden (Bild 1), sollte ca. 50 mm betragen.
Von Boden zur Unterkante Fassade, ist ein Mindestabstand von 30 mm einzuhalten (Bild 3), um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Dieser Bereich darf nicht durch andere Materialien (z. B. Ziersteine) beeinträchtigt werden!




Unterkonstruktion mit Dämmung

Als nächstes werden die für die Montage erforderlichen Eck-, bzw. Wandanschluß-, Lüftungs- und Starterprofile unten, sowie das obere (Ent-) Lüftungsprofil, angebracht. Das Starterprofil ist absolut waagerecht zu befestigen. (Anhang: Profile am Gebäude auf Seite 15)


Gezeigt wird folgend wegen der Übersichtlichkeit immer nur eine Variante der möglichen Verlegung. Weitere Montagedetails wie z. B. Vorgehensweise bei schräger Gebäudekante finden Sie im Anhang ab Seite 11.




Lüftungsprofile oberer Fassadenabschluss




Lüftungsprofile unterer Fassadenabschluss




Original Außenecke zweiteilig




Originalecke ausrichten und befestigen




anbringen der ersten Platte




anbringen der ersten Platte



Original Innenecke zweiteilig




Original Innenecke zweiteilig




Einfacher Maueranschluss mit NoviTrim 1

NOVIK Fassaden-Elemente sind mit 5 Schrauben so zu befestigen, dass das Ausdehnungsverhalten zwängungsfrei funktioniert.



Befestigung der Platte durch einen Festpunkt in der Mitte und vier Gleitpunkte

12



Platten mit angegebenen Abstand lt. Tabelle verbinden


Fassadenelemente	
Temperatur	**Abstand**
ca. 40°	0
ca. 30°	1 mm
ca. 20°	2 mm
ca. 5°	3 mm

13



Richtige Verbindung mit Abstand lt. Tabelle (siehe oben)

14




Ecken mit angegebenen Abstand lt. Tabelle (siehe rechts) verbinden

Eckelemente	
Temperatur	**Abstand**
ca. 40°	0
ca. 5°	2 mm


Ca. in der Mitte der Schraubleiste ist der Festpunkt zu setzen, alle anderen Befestigungen sind als Gleitpunkte auszuführen.

15




Gleitpunkt

16




Festpunkt Original

17




Alternative wenn der vorgesehene Festpunkt nicht auf der Latte liegt

18




Alternative wenn der vorgesehene Festpunkt nicht auf der Latte liegt

19




Edelstahl Flachkopfschraube 4 x 35 mm


20




Korrekter Sitz der Flachkopfschraube



Gleitpunkt bei Zubehörprofil



Festpunkt bei Zubehörprofil




Edelstahl Senkkopfschraube 3 x 25 mm


Der Festpunkt ist in der Mitte der Profillänge zu setzen. Alle weiteren Befestigungen sind als Gleitpunkt auszuführen.

Zur Befestigung der Zubehörprofile ist die Senkkopfschraube 3 x 25 mm zu verwenden.


Beim montieren der Fassaden-Elemente, ist darauf zu achten, dass nicht Fuge über Fuge gesetzt wird.



Richtige Verlegung mit Versatz



Richtige Verlegung mit Versatz



Falsche Verlegung ohne Versatz

Von der ersten Platte wird die überstehende Verzahnung abgeschnitten.

Dann wird der Hintergriff (am unteren, hinteren Ende der Platte siehe Bild 27) in die Starterleiste bzw. vorhergehende Plattenreihe eingesetzt.


Jetzt kann das Element, wie in Bild 11-20 beschrieben, verschraubt werden.

Die nächste Platte wird in die Starterleiste bzw. vorhergehende Plattenreihe gesetzt, in das befestigte Element geschoben (das Ausdehnungsverhalten beachten Bild 12-14) und verschraubt.


Nach der ersten Reihe übernimmt die Schraubleiste, die Funktion der Starterleiste. Weiterhin werden durch das in einander stecken, die Schrauben verdeckt.

Es ist darauf zu achten, dass die Elemente nicht mit Gewalt nach unten gedrückt werden.

Bei der weiteren Montage wiederholen sich die vorher genannten Schritte bis man an der oberen Gebäudekante ist.



Platten verbinden




Platten verbinden




Original Eckwinkel anbringen




Original Eckwinkel anbringen



Eckwinkel bis zum oberen Lüftungsprofil montieren



Letzten Eckwinkel zuschneiden und montieren




Nach Montage der Eckwinkel Fassaden-Elemente montieren


Die letzte Reihe der Elemente, wird so zugeschnitten, dass nach dem einsetzen ein Abstand von mindestens 6,4 mm zum oberen Profil besteht.

Weiterhin sind die durch das (eventuelle) abschneiden der Schraubleiste weggefallenen Langlöcher und des Festpunktes (je Platte) im Bereich der darunterliegenden Traglatten zu ersetzen. (Akkuschrauber mit Bohrer)

Die Langlöcher sollten 25,4 mm x 4,5 mm und das Loch für den Festpunkt 4,5mm, sein. Sie müssen zur geschnittenen Kante ca. 10 mm Abstand haben.



Lüftungsprofile oberer Fassadenabschluss




Lüftungsprofile oberer Fassadenabschluss

Anhang (weitere Details)

Fenster- und Türleibungen

Fenster- und Türleibungen, sind wichtige Elemente, denen besondere Beachtung geschenkt werden sollte.
Für eine technisch optimale Lösung empfiehlt sich das vinyCom-Leibungssystem.
Die vinyCom Montageanleitung erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.


36




vinyCom Leibungssystem

Soll die Leibung mit den Fassaden-Elementen ausgeführt werden, wird am Fenster-/ Türrahmen ein U-Profil (z.B. Protektor, o.ä.) befestigt.

An den vorderen Seiten Rechts und Links kann man ein Eckprofil (z.B. Protektor) verwenden.
Für den oberen Leibungsrand, wird ein U-Profil und ein Lüftungsprofil eingesetzt.




Unterkonstruktion für Leibung




Unterkonstruktion für Leibung

Die auf dem Mauerwerk anliegende Lattung für die Leibung wird nicht am Mauerwerk befestigt, sondern an der senkrechten Traglattung fixiert, um ein ausbrechen des Mauerwerks im Randbereich zu vermeiden. Entsprechend zugeschnittene Latten werden nach Aufbringen von Grund- und Traglattung um die Leibung eingepasst (siehe rot markierte Latte in Bild 38).

Bei Verwendung des vinyCom-Leibungssystems ist das einfügen der Lattenabschnitte nicht nötig, da dieses von vorne auf die Traglattung aufgeschraubt werden (siehe vinyCom Montageanleitung).




Seitliche Leibung



Sturzleibung


Wandan- bzw. Wandabschluss (Eckbereich wenn nur eine Seite bekleidet wird)



Wandanschluss mit vinyCom-Leibungssystem

Optimale Lösung mit dem vinyCom-Leibungssystem.


Eckausbildung



Alternative Gestaltung der Außenecke

Außeneckprofil Protektor 3590.


Entlüftung unter der Fensterbank



Entlüftung unter der Fensterbank

Lüftungsband + NoviTrim 1
(mind. 5 mm Abstand zur Fensterbank und nicht mit Dichtstoff versiegeln)

Unterer Abschluss bei schräger Gebäudekante



Unterer Abschluss bei schräger Gebäudekante

Lüftungswinkel + NoviTrim 1

Werkzeuge

Bezeichnung	Verwendung	Bild
Säge	Schneiden der Holz-Unterkonstruktion (UK)	
Schlagbohrmaschine	Befestigen der UK	
Winkelschleifer	Schneiden der Fassaden-Elemente und Profile (Universalblatt oder Metallblatt 0,8 mm) (Kappsäge und / oder Tischkreissäge mit Universalblatt)	
Akkuschrauber	Befestigen der Fassaden-Elemente und Profile	
Keile	Ausgleichen der UK	
Wasserwage	Ausrichten der UK	
Richtscheit	Ausrichten der UK	
Maurerschnur	Ausrichten der UK	
Kartuschenpresse	Versiegeln von Dehnungsfugen Fixieren von Zubehörprofilen	


Profile am Gebäude

Legende:



? benötigte Profile siehe Tabelle


?/? Variante 1 / Variante 2

?+? Profil 1 + Profil 2



Übersicht der Zubehörprofile

Position	Beschreibung	Bild
1	Protektor Lüftungsprofil (Winkelgröße je nach Bedarf) auch in Aluminium erhältlich *Verwendung: Belüftung am Sockel, Belüftung Fenster/Tür Sturzleibung*	
2	Starterprofil (U-Profil 15 x 8 x 30 mm 21091160) *Verwendung: Starterleiste bei gerader Gebäudekante*	
3	Protektor Lüftungsstreifen auch in Aluminium erhältlich *Verwendung: Entlüftung obere Fassadenkante, Entlüftung unter Fensterbank*	
4	Novik NoviTrim 1 (zweiteilig) 26037... *Verwendung: Maueranschluss, Innenecke, Fassadenkante oben und unten*	
5	U-Profil Protektor 3527 auch in Aluminium erhältlich *Verwendung: Schnittkantenabdeckung*	

Position	Beschreibung	Bild
6	Außeneckprofil Protektor 3590 auch in Aluminium erhältlich *Verwendung: Außenecke*	
7	Novik Original Eckelemente zweiteilig *Verwendung: Außenecke*	
8	Novik Original Eckelemente zweiteilig *Verwendung: Innenecke*	
9	vinyCom Leibungssystem *Verwendung: Fensterleibung, Türleibung, Wandanschluss*	
10	alternative Leibungsprofile *Verwendung: Fensterleibung, Türleibung*	
11	alternative Sturzleibungsprofile *Verwendung: Fensterleibung, Türleibung*	

IHR FACHHÄNDLER:

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KONNEN SIE STREICHEN

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55
| 033 29 - 607 93 56
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE