Ergänzende Montagehinweise für die Verlegung von LUXMETALL – Trapezprofilen

Allgemeines
Im Prinzip wird kein außergewöhnliches Handwerkzeug benötigt. Die Arbeit wird Ihnen jedoch erleichtert, wenn Sie über einen Schrauber verfügen. Um die Bleche zu schneiden, sollte eine Stichsäge, eine Metallschere oder ein Knabberer benutzt werden.

NIEMALS EINE TRENNSCHEIBE/WINKELSCHLEIFER BENUTZEN!!!
Die Beschichtung (Galvanisierung und Lack) der Bleche würde beschädigt.

Vorbereitung
Überprüfen Sie, ob das Dach gerade ist. Die Diagonalen ausmessen. Wenn die Maße nicht übereinstimmen, ist das Dach nicht im rechten Winkel.
Da Platten entweder von rechts nach links oder von links nach rechts je nach Wetterseite verlegt werden und die erste Platte senkrecht zur Dachrinne liegen sollte, sollte der Unterschied mit dem Randblech/Ortgang ausgeglichen werden.
Die Mindest-Dachneigung/-schräge sollte 5° betragen.

Dachaufbau
Um Kondensation und Wärmestaus zu verhindern, sollte man bei dem Dachaufbau darauf achten, dass das Dach gut isoliert und luftdicht oder optimal hinterlüftet ist.
Die Öffnungen für den Lufteintritt an der Traufe und den -austritt am First müssen entsprechend gestaltet werden.
In Wohnhäusern sollte ein Unterdach fachgerecht angebracht werden.
Den Lattenabstand entnehmen Sie der Statistik, die aus den statischen Erfordernissen und Gegebenheiten wie Blechdicke, Trapezform und -höhe erstellt wurde.

IHR FACHHÄNDLER:

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

RP Bauelemente GmbH
Fon : 033200-210266
033200-870800
033200-870700
Fax : 033200-870039
Mail : info@rpbauelemente.de
Web : www.rpbauelemente.de